

Důležitost těsnosti

Prostředky ochrany dýchacích orgánů jsou účinné pouze tehdy, jsou-li správně vybrány, nasazeny a používány po celou dobu, kdy je uživatel vystaven kontaminaci dýchacích cest. Opakovaně použitelné masky musí být dobře utěsněny mezi lícnicí masky a obličejem. Pokud je lícnice poškozená, není ochrana dostatečná, protože skrz netěsnosti může pronikat znečištěný vzduch. Potřebujete-li se zajištěním těsnosti poradit, obraťte se na svého nadřízeného a přečtěte si pokyny k použití. V níže uvedeném postupu najdete přehled klíčových kroků k zajištění dobré těsnosti při použití opakovaně použitelné polomasky 3M™ Secure Click™ řady HF-800.



Budte čistě oholen. Nenoste plnovous ani jiné vousy. Svažte si dlouhé vlasy a sundejte šperky, které by mohly znemožnit dokonalé utěsnění lícnice.



1. Nastavte velikost náhlavního kříže tak, aby vám byl po nasazení na hlavu pohodlný. Jednou rukou si masku nasadíte na ústa a nos, pak si druhou rukou přetáhněte hlavový postroj přes hlavu.



2. Uchopte spodní popruhy a zahákněte si je za krkem.



3. Zatažením za konce popruhů nastavte těsnost. Začněte nastavovacími body na náhlavním kříži a pokračujte nastavovacími body vzadu na krku. Neutahujte popruhy příliš. Potřebujete-li popruhy uvolnit, zatlačte na zadní stranu přezek nebo u přezek horních popruhů stiskněte křídélka.

Provedte uživatelskou kontrolu těsnosti (Lze použít s filtry)



1. Rukou zakryjte výstup krytu výdechového ventilku a jemně vydechněte. Pokud se maska mírně vyboulí a nedochází k úniku vzduchu mezi obličejem a maskou, máte ji nasazenou správně.



2. Lehce stiskněte tlačítko kontroly těsnosti, dokud neucítíte odpor. V této pozici tlačítko podržte a slabě se nadechněte. Pokud máte pocit, že se maska mírně smršťuje a přibližuje k tváři a mezi obličejem a maskou neprochází vzduch, máte masku nasazenou správně.



3. Pokud přes lícnici masky uniká vzduch, upravte nasazení masky na obličej nebo přitáhněte popruhy tak, abyste netěsnost odstranili. Opakujte kontrolu těsnosti, dokud maska správně netěsní.