

Overspray guard typ 400 - ochranná plena

Pro použití s polomaskami řady 4000

Návod k použití

- 1. Uchopte polomasku s filtry směrem k sobě, umístěte ochrannou plenu doprostřed na přední stranu polomasky. Pokud je výdechový ventil zakrytý, pak je ochranná plena přiložena obráceně.**
- 2. Ochranná plena má ve všech rozích záložky pro uchycení. Začněte na jedné straně, uchopte záložku v horním rohu a navlečte na polomasku. Po té uchopte záložku v dolním rohu na stejné straně a navlékněte na polomasku. Natáhněte ochranou plenu na druhou stranu polomasky a postup opakujte, nejprve připevněte záložku v horním rohu a po té v dolním rohu.**
- 3. Ujistěte se, že ochranná plena zakrývá povrch filtru polomasky bez pokrčení či pomačkaní. Pokud není řádně vypnutá, pak ochrannou plenu narovnejte.**